

**Памятка по эксплуатации пожарной сигнализации в государственном
общеобразовательном казенном учреждении Иркутской области
«Специальная (коррекционная) школа № 14 г. Иркутска»**

В целях обеспечения устойчивой работы автоматической пожарной сигнализации необходимо:

- Назначить лицо, ответственное за техническое обслуживание установки (приказом-распоряжением).
- Ежедневно проверять исправность сигнализации путем осмотра линии блокировки, целостности пожарных извещателей, коробок, аппаратов и т. п.
- Запрещается забеливание и закрашивание приборов, коробок и извещателей сигнализации, а также крепление к приборам, коробкам, извещателям и проводам каких бы то ни было предметов и т. п. В период ремонтных работ приборы и извещатели следует защищать от попадания на них краски, извести и других материалов.
- Во избежание повреждения сигнализации перед началом ремонтных работ ставить в известность пожарную охрану.
- Запрещается загромождать материалами пожарные извещатели, а также доступы к приемному аппарату.
- Электрическая мощность сигнальной лампы не должна превышать 25 Вт.
- Пожарная сигнализация должна быть включенной, т. е. находиться в дежурном режиме. Охранно-пожарная сигнализация при отсутствии переключателя "ночь-день" должна быть проверена перед закрытием объекта с принятием мер по устранению неисправностей при обнаружении таковых.
- При включении установки с пункта пожарной связи части необходимо по телефону удостовериться, что объект находится под охраной.
- В случае грубого нарушения правил технической эксплуатации и установки, повлекших повреждение аппаратуры линии блокировки или невключения сигнализации при включении объекта виновные привлекаются к административной или уголовной ответственности.
- При работе сигнализации в режиме "Тревога" необходимо вызвать пожарную охрану по тел. 01 и милицию по тел. 02.